

Body-Solid[®]
Built for Life

GDIB-46L

СИЛОВАЯ СКАМЬЯ ДЛЯ ЖИМА



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Меры безопасности

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Тренажер предназначен для домашнего использования. В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера ознакомьтесь с инструкцией.

При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой;
- **ВНИМАНИЕ!** Не следует оставлять включенный тренажер без присмотра во избежание удара током. Если тренажер не используется или производится его ремонт, установка или снятие комплектующих, отключите его от сети;
- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;
- Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере;
- Не снимайте кожухи консоли. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не используйте тренажер, если заблокированы вентиляционные отверстия. Поддерживайте их в чистоте, удаляйте скапливающуюся пыль, волосы и т.д.;
- Не используйте тренажер, если у него повреждены шнур питания или вилка, если он работает некорректно, был поврежден или побывал в воде. Доставьте тренажёр в сервисный центр для осмотра и ремонта;

- Не перемещайте тренажер за шнур питания и не используйте шнур как ручку;
- Шнуры питания не должны соприкасаться с нагревающимися поверхностями;
- Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с включенным тренажером или использовать его только под наблюдением;
- Тренажер не предназначен для использования вне помещения;
- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача кислорода;
- Для отключения переведите тумблеры включения/выключения в положение «выкл.(OFF)», а затем отключите шнур питания из розетки;
- Подключайте тренажер только к заземленной розетке;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы ваша одежда не попала в движущиеся части тренажера;
- Будьте осторожны при при заходе на тренажер и сходе с него;
- **ОСТОРОЖНО!** Если вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки обратитесь за консультацией к врачу.

Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию

Транспортировка и эксплуатация тренажера:

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера


Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. температура + 10 - + 35 С;
2. влажность: 50 -75%;
3. если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 – 4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Настройка оборудования

Выбор места для тренажера

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него).



Свободное пространство сзади тренажера обеспечит вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него

Если вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердой резины или пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажёр в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали тренажёра, не до конца затянув гайки и болты, и только убедившись, что конструкция собрана правильно, затяните их до конца.

Техническое обслуживание/ Ремонт

ЧИСТКА ТРЕНАЖЕРА

Профилактическое обслуживание и ежедневная чистка оборудования продлят срок его эксплуатации и помогут сохранить его внешний вид.

При этом важно соблюдать следующие рекомендации:

- Защищайте тренажер от попадания прямого солнечного света, в противном случае возможно выцветание пластиковых деталей;
- Тренажер необходимо устанавливать в сухом месте;
- Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань;
- Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера, такие как ацетон, бензин, уайт-спириты, бензол и их производные во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей (мыльный раствор) ткань с последующей протиркой сухой тканью;
- После каждого использования тренажера протирайте опоры, рукоятки и поручни;
- Проверяйте ход и надежность крепления валиков;

- Если тренажер неустойчив и «качается», выровняйте его;
- Регулярно выполняйте уборку территории вокруг тренажера.

ПРОВЕРКА ТРЕНАЖЕРА НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тренажер, если он поврежден или имеет сломанные или изношенные детали. Используйте только те запасные части, которые поставляются заводом-изготовителем оборудования.

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА. Оно является залогом бесперебойной работы оборудования и сохранения гарантийных обязательств. Необходимо проводить регулярный осмотр тренажера. Дефектные детали следует немедленно заменять. Не следует использовать некорректно работающее оборудование до проведения ремонта. Обслуживание и ремонт должны проводиться только лицами, обладающими необходимой квалификацией.

ПРАВИЛА УХОДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Рекомендуем вам ежедневно протирать тренажер влажной тканью с мягким чистящим средством (мыльный раствор), не содержащим этилового или нашатырного спирта.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверить горизонтальное положение тренажёра. В случае необходимости выровняйте его.
- Протереть детали тренажёра: поручни, фиксаторы от пыли, грязи и пота.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверьте затяжку винтов на всех соединениях.
- Убедитесь в отсутствии люфта после затяжки винтов.
- Пропылесосьте пространство под и вокруг тренажёра.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Смажьте шарнирные соединения (рекомендуется использовать тефлоновую смазку).
- Проверьте состояние фиксаторов и крепления для ног.

Тренажёр предназначен для коммерческого использования.

Гарантия

С условиями и сроками гарантии Вы можете ознакомиться на сайте <https://fitathlon.ru/fitathlon-service/guarantee.pdf>

Гарантия наших брендов является твердым обязательством по обеспечению высокого качества оборудования.

Перед покупкой и эксплуатацией рекомендуем ознакомиться с содержанием гарантийного талона, размещенного по указанной выше ссылке.

Обратите внимание, что сроки гарантии отличаются для тренажеров с разным уровнем использования: домашним, полупрофессиональным и коммерческим.

Авторизованные сервисные центры представлены по всей России. Наши профессионалы гарантируют качественное обслуживание и ремонт, следуя стандартам бренда.

Сохраняйте стикеры с уникальным серийным номером. Они являются залогом оказания гарантийного ремонта. При наличии стикера гарантийный талон не требуется.

С контактами сервисных центров можно ознакомиться на сайте <https://fitathlon.ru/fitathlon-service/>

Указания по утилизации

Информация для пользователя

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, невыбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.



Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Инструкция по технике безопасности

Данный тренажер сконструирован для обеспечения оптимальной безопасности. Каждый раз при использовании тренажера, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Обязательно прочтите все руководство полностью, прежде чем собирать или использовать оборудование. В частности, обратите внимание на следующие меры предосторожности:

1. Не допускайте детей и животных к оборудованию. Не оставляйте детей без присмотра в одном помещении с оборудованием.
2. Только один человек может пользоваться тренажером одновременно.
3. Немедленно прекратите тренировку в случае головокружения, тошноты, боли в груди или любых других физических симптомов. Немедленно обратитесь к врачу.
4. Установите тренажер на чистую и ровную поверхность. Не используйте оборудование вблизи воды или на открытом воздухе.
5. Держите руки подальше от всех движущихся частей.
6. Всегда надевайте соответствующую одежду и обувь, которые подходят для тренировки на тренажере. Одежда не должна цепляться за какую-либо часть тренажера во время тренировки. Также необходимо иметь обувь для бега или аэробики.
7. Используйте тренажер только по назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте другие детали, не рекомендованные производителем.
8. Не размещайте вокруг тренажера никаких острых предметов.
9. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны выполнять упражнения только под присмотром и в присутствии другого человека.
10. Перед тренировкой всегда сначала делайте растяжку.
11. Никогда не используйте тренажер, если он не функционирует должным образом.
12. Тренажер не подходит для медицинского восстановления.

ВИМАНИЕ: перед началом тренировки сначала проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно для людей старше 35 лет или лиц с уже существующими проблемами со здоровьем. Прочтите все инструкции перед использованием. Производитель не несет никакой ответственности за телесные повреждения или материальный ущерб, причиненный в результате использования оборудования.

Список комплектующих частей

A1



A2



A3



A4



B1



B2



C1



C2



C3



C4



A1. Шестигранный болт M12X75 [6 шт.]

A2. Шестигранный болт M8X45 [10 шт.]


A3. Шестигранный болт 1/2"X85 [1 шт.]

A4. Шестигранный болт M12X70 [1 шт.]

B1. Нейлоновая стопорная гайка M12 [7 шт.]


B2. Нейлоновая стопорная гайка 1/2" [1 шт.]

- C1. Шайба M12 (I.D) [8 шт.]
- C2. Шайба M8 (I.D) [10 шт.]
- C3. Пружинная шайба M8 [10 шт.]
- C4. Круглая шайба M12 [2 шт.]



- D1. Торцевая крышка 30X30 (9211-002) [1 шт.]
- D2. Торцевая крышка 1"X1"(9211-001) [4 шт.]
- D3. Резиновая заглушка 2"X2" 38X38 (9310-001) [2 шт.]
- D4. Кожух 2"X2" (9211-024) [4 шт.]
- D5. Нейлоновая втулка 60X45 (9211-032) [2 шт.]
- D6. Нейлоновая втулка 50X45 (9211-030) [2 шт.]

- D8. Штифт ø10X120L (8250-017) [1 шт.]
- D9. Штифт ø10X65L (8250-015) [1 шт.]
- D10. Торцевая крышка 1 1/2"X1 1/2" (9211-003) [5 шт.]
- D11. Кожух 1/2" [2 шт.]
- D12. Торцевая крышка 45X45 (9211-004) [1 шт.]
- D13. Круглая заглушка ø1" (9211-016)- [1 шт.]
- D14. Резиновый наконечник ø1" (9212-019) [1 шт.]
- D15. Ролик ø3 1/2"X8" (9161-007) [6 шт.]
- D16. Штифт ø10X75L (8250-034) [1 шт.]
- D18. Круглая заглушка ø1" (8341-033) [6 шт.]
- D19. Нейлоновая шайба ø3" (9214-008) [6 шт.]



Инструменты для сборки

- Торцевой ключ
- 5/16", 3/8" и 1/2 разъемы
- Ключ
- Резиновый молоток

Инструкция по сборке оборудования

ШАГ 1

Внимание: Не затягивайте полностью болты и гайки рамы до завершения шага 1.

Для выполнения шага 1 потребуются следующие детали и оборудование:


Кол-во	Часть	Название
1	A	Задняя рама
1	B	Средняя рама
1	C	Опорная рама сиденья
2	H	Нижняя опорная рама

Кол-во	Часть	Название
6	A1	Шестигранный болт M12X75
1	A4	Шестигранный болт M12X70
7	B1	Нейлоновая стопорная гайка M12
8	C1	Шайба M12 (I.D)
1	D1	Торцевая крышка 30X30
4	D4	Кожух 2"X2"
2	D5	Нейлоновая втулка 60X45
1	D9	Штифт Ø10X65L

1. Установите кожух (D4) на нижнюю опорную раму (H).
2. Соедините и закрепите нижнюю опорную раму (H) с поперечной задней рамой (A) (примечание: убедитесь, что длинная часть нижней опорной рамы (H) в задней части).
3. Установите 2 нейлоновые втулки (D5) на опорную раму сиденья (C).
4. Установите опорную раму сиденья (C) на среднюю раму (B) (примечание: Т-образная поворотная стойка и регулировочная стойка должны быть направлены назад, как показано на рисунке).
5. Соедините и закрепите заднюю поперечную раму (A) со средней рамой (B).

**Надежно затяните все болты, которые использовались в шаге 1.

Схема тренажера в разобранном виде для шага 1



Во время использования данного оборудования, пользователи берут на себя полную ответственность и риски. Для того чтобы свести риск к минимуму, необходимо соблюдать следующие правила:

1. Проверяйте оборудование перед каждой тренировкой. Убедитесь, что все гайки,

болты, винты и штифты установлены и крепко затянуты. Кроме того, перед использованием проверьте кабели на наличие признаков износа. Немедленно замените все изношенные детали. Никогда не используйте тренажер, если какие-либо детали повреждены или отсутствуют. Несоблюдение данных правил может привести к серьезным травмам.

2. Во время работы тренажера держитесь подальше от кабелей и всех движущихся частей.
3. При выполнении любых упражнений следите за тем, чтобы все соединения весов были закреплены (тренировки с тросом/ блоком).
4. Выполняйте упражнения с осторожностью. Выполняйте упражнения в умеренном темпе; никогда не делайте резких или нескоординированных движений, которые могут привести к травме.
5. Рекомендуется заниматься с партнером по тренировкам.
6. Не разрешайте детям играть с данным оборудованием или рядом.
7. Если не уверены в правильности использования оборудования, позвоните местному дистрибутору Body-Solid или в отдел обслуживания клиентов Body-Solid по телефону 1-800-556-3113.
8. **Внимание:** Проконсультируйтесь с врачом перед началом тренировки.

Для безопасности не приступайте к тренировкам без надлежащего изучения инструкции к данному тренажеру.

RAL2-11-98

ШАГ 2

Внимание: Не затягивайте полностью болты и гайки рамы до завершения шага 2.

Для выполнения шага 2 потребуются следующие детали и оборудование:


Кол-во	Часть	Название
2	D	Стойка
2	E	Рама спинки сиденья
2	F	Рама сиденья
1	K	Спинка сиденья
1	L	Сиденье
1	G	Стабилизирующая планка

Кол-во	Часть	Название
10	A2	Шестигранный болт M8X45
10	C2	Шайба M8 (I.D)
10	C3	Пружинная шайба M8
4	D2	Торцевая крышка 1"X1"
2	D3	Резиновая заглушка 38X38
2	D6	Нейлоновая втулка 50X45
1	D8	Штифт Ø10X120L
2	D10	Торцевая крышка 1 1/2"X1 1/2"

1. Соедините раму сиденья (F) и опорную раму сиденья (C), затем установите сиденье (L) на раму (F).
2. Соедините раму спинки сиденья (E) и опорную раму сиденья (C), затем установите спинку сиденья (K) на раму (E).
3. Установите нейлоновые втулки (D6) на заднюю поперечную раму (A), затем установите регулировочные стойки (D) на заднюю поперечную раму (A)
4. Установите стабилизирующую планку (G) на заднюю поперечную раму (A).

**Надежно затяните все болты, которые использовались в шаге 2.

Схема тренажера в разобранном виде для шага 2



ШАГ 3

Внимание: Не затягивайте полностью болты и гайки рамы до завершения шага 3.


Для выполнения шага 3 потребуются следующие детали и оборудование:

Кол-во	Часть	Название
1	I	Регулировочная стойка опоры для ног
1	J	Рама опоры для ног
2	M	Стержень для ролика (короткий)
1	N	Стержень для ролика (длинный)

Кол-во	Часть	Название
1	A3	Шестигранный болт 1/2"X3 1/2"
1	B2	Нейлоновая стопорная гайка 1/2"
2	C4	Круглая шайба 1/2"
1	D16	Штифт Ø10X75L
3	D10	Торцевая крышка 1 1/2"X1 1/2"
2	D11	Кожух 1/2"
1	D12	Торцевая крышка 45 ×45
1	D13	Круглая заглушка Ø1"
1	D14	Резиновый наконечник Ø1"
6	D15	Ролик
6	D18	Круглая заглушка Ø1"
6	D19	Нейлоновая шайба Ø3"

1. Установите раму опоры для ног (J) на регулировочную стойку опоры для ног (I).
 2. Соедините и закрепите стержень для ролика (N) с регулировочной стойкой опоры для ног.
 3. Соедините и закрепите стержень для ролика (M) с рамой опоры для ног (J).
 4. Установите ролики на стержни для роликов (N) и (M).
- **Надежно затяните все болты, которые использовались в шаге 3.

Схема тренажера в разобранном виде для шага 3



Назначение	Коммерческое
Тип	скамья со стойками многофункциональная
Упражнения	Пресс, мышцы ног, рук и плеч
Сиденье	DuraFirm™
Регулировка положения спинки	есть
Регулировка положения сидения	есть
Транспортировочные ролики	нет
Максимальный вес пользователя, кг	180
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В), см	195,6*116,8*109,2
Размер в упаковке (Д*Ш*В), см	121*88*22
Вес нетто, кг	49,9
Вес брутто, кг	54,3
Гарантия	3 года
Производитель	Body Solid
Страна изготовления	КНР

Поставщик: ООО «Фитатлон», 115230, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, дом 13Б, 5 этаж, комната №31 в помещении №1.

Дата изготовления указана на упаковке тренажера.

Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра.

Пример: С190122, где 19 – год изготовления, 01 –месяц изготовления, 22 – внутренний номер учета.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Фитатлон» www.fitathlon.ru

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Фитатлон» www.fitathlon.ru

ВНИМАНИЕ! ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ